



### Generel brug:

Vær altid opmærksom på, at der ikke er placeret noget foran/opad vinduet, som solafskærmningen kan køre ned i. Sker dette, er der risiko for at dugen kører ud af sidestyrene og flere dele kan blive beskadiget. Smuds og objekter skal fjernes fra sidestyrene, så solafskærmningen kan køre uhindret.

### Vind:

Produktet må ved udendørs montage generelt bruges ved vind op til 13 m/sek (vindmodstandsklasse III). Ved vindstød op til 14 m/sek skal solafskærmningen straks køres op.

### Vindautomatik:

Er produktet tilsluttet vindautomatik, vil denne normalt sørge for, at solafskærmningen kører op ved den indstillede vindgrænse. Det skal dog bemærkes, at vindautomatik ikke er en 100% sikkerhed for, at der ikke kan ske vindskader på produktet. Hvis der pludselig opstår kraftige vindstød, kan afskærmningen ikke nå at køre op, inden der sker skade på den. Det er altid brugerens ansvar, at solafskærmningen ikke er nede ved vind over 13 m/sek. Ved varsling af kraftigt vejr, anbefales det at frakoble automatik, så solafskærmningen kun kan bruges manuelt. Dette gøres ved at sætte knappen på styringen på manuel (M).

### Regn:

Hvis solafskærmningen køres op, når dugen er våd er det vigtigt, at den snarest muligt køres ned igen, for at dugen kan tørre. Er dugen lukket inde i kassetten i længere tid når den er våd, kan der opstå misfarvninger af dugen.

### Generel brug om vinteren:

Man skal altid være opmærksom på, at dugen og andre dele kan fryse sammen. Hvis afskærmningen f.eks. køres op, når den er våd og det fryser kraftigt om natten, vil dugen være frosset og derfor gå i stykker hvis man forsøger at køre den ned om morgenen. Er solafskærmningen tilsluttet automatikanlæg, skal man stille automatikanlægget over i manuel betjening i perioder med vintervejr, således at solafskærmningen ikke kan køre automatisk. Vi anbefaler at man kører solafskærmning op og slukker for strømmen i perioder med frostvejr.

### Kontrol/brug ved is og sne:

Kørsel med fastfrosne anlæg kan medføre skader på produktet. Ved ekstreme vejrforhold som eks. snestorm, isslag, hård frost og lignende, skal der gennemføres en visuel kontrol, før anlægget må benyttes efterfølgende. Anlægget skal være helt firt for sne og frost inden det må benyttes igen.

### Vedligeholdelse:

Ønskes en lang levetid på produktet, anbefales en regelmæssig rengøring. En gang årligt anbefales at man sikrer, at skruer og bolte er fastskruede. Alle dele er fremstillet i materialer, der er meget modstandsdygtige overfor vejr og vind og kræver ingen nødvendig vedligeholdelse og ingen smøring.

Produktet bør årligt kontrolleres for skader. Opdages skader, må produktet ikke benyttes før skaden er udbedret af uddannet montør. Ved reparation må der kun anvendes originale dele.

### Garanti:

Der er 5 års reklamationsret for konstruktionsfejl på afskærmningen, hvis disse opstår ved normalt brug og meddeles Kvalitetsmarkiser.dk straks efter konstatering. På motor ydes der 5 års garanti.

### Service:

Et årligt serviceeftersyn for justering af endestop samt gennemgang af dele anbefales. Kontakt Kvalitetsmarkiser.dk for tilbud på serviceaftale.